



RISLONE AdBlue® Treatment

p/n: 4782
975ml 6st krt.



RISLONE® AdBlue® Treatment ger din AdBlue® maximal prestanda. Den avancerade formuleringen optimerar vätskan, stabiliserar SCR-systemet och motverkar kristallavlagringar som kan orsaka felkoder, driftstopp och kostsamma reparationer. Ett enkelt och effektivt sätt att skydda din investering, öka driftsäkerheten och hålla fordonet i arbete längre.

RISLONE® AdBlue® Treatment sätter en ny standard för optimering av AdBlue® och levererar överlägset skydd mot kristallbildning jämfört med konventionella tillsatser på marknaden.

RISLONE® AdBlue® Treatment

RISLONE® AdBlue® Treatment ger din AdBlue® maximal prestanda. Den avancerade formuleringen optimerar vätskan, stabiliserar SCR-systemet och motverkar kristallavlagringar som kan orsaka felkoder, driftstopp och kostsamma reparationer. Ett enkelt och effektivt sätt att skydda din investering, öka driftsäkerheten och hålla fordon och maskiner i arbete längre.

- ✓ Optimerar och stabiliserar AdBlue®/DEF-vätskan
- ✓ Motverkar bildning av vita kristallavlagringar i SCR-systemet
- ✓ Bidrar till att förebygga kostsamma reparationer av SCR-, DEF- och AdBlue®-system
- ✓ Skyddar tank, pump, värmare, nivågivare, ledningar, injektor och mixer
- ✓ Kompatibel med alla UREA-baserade AdBlue®/DEF-vätskor.
- ✓ Påverkar inte tillverkarens fordonsgarantier.
- ✓ Bidrar till ökad driftsäkerhet och minskad risk för oplanerade stillestånd.

Särskilt lämplig för dieselfordon och maskiner som ofta körs vid låga hastigheter, låg belastning, korta körsträckor eller med frekventa stopp och starter. Dessa driftförhållanden ökar risken för kristallbildning i SCR-systemet.



RISLONE AdBlue® Treatment

p/n: 4782
975ml 6st krt.

Skydda SCR-systemet innan problemen uppstår

Ansamling av vita kristallavlagringar i SCR-systemet (Selective Catalytic Reduction) kan orsaka allvarliga driftproblem och leda till kostsamma reparationer. Avlagringarna kan försämra systemets funktion, öka bränsleförbrukningen, utlösa felkoder och i värsta fall försätta fordonet eller maskinen i reducerat effektläge eller driftstopp.

Regelbunden användning av **RISLONE® AdBlue® Treatment** hjälper till att hålla systemet rent och väl fungerande, samtidigt som risken för framtida problem minskar.

Instruktioner:

Mät upp rekommenderad mängd enligt doseringsanvisningen och tillsätt direkt i AdBlue®/DEF-tanken eller samtidigt som tanken fylls på.

⚠ Tillsätts endast i AdBlue®/DEF-systemet. Får inte tillsättas i dieselbränslet eller dieseltanken.

Dosering

Förebyggande underhåll och optimering

- 1 flaska (975 ml) behandlar upp till **208 liter AdBlue®**
- 1 IBC-behållare (1 000 liter) behandlas med **6 flaskor** (1 kartong)
- För större eller mindre volymer: **0,4 % dosering**, motsvarande **50 ml per 10 liter AdBlue®**
-

Vid befintliga problem

För system som redan har problem med felkoder och kristallbildning rekommenderas först en behandling med **RISLONE® DEF Crystal Clean™**. Därefter används **RISLONE® AdBlue® Treatment** som löpande förebyggande underhåll för att bibehålla ett rent och väl fungerande SCR-system.

AdBlue® är ett registrerat varumärke som ägs av VDA Verband der Automobilindustrie e.V.